




Gebruikershandleiding Allure ergonomische bureaustoel




De lendesteun kan met de hand in hoogte versteld worden.



Zithoogte instellen: til uw gewicht van de stoel en trek aan hendel A, wanneer de stoel de gewenste hoogte heeft bereikt laat u hendel A los. Om de stoel te laten zakken trekt u weer aan hendel A terwijl u zit.




Zitdiepte instellen: trek de hendel B omhoog, en duw de zitting naar voren met de heupen of met de hand. Om de zitting terug te krijgen trekt u hendel B weer omhoog en duwt u de zitting terug met de heupen.



Rugleuning instellen: Draai de draaiknop D, rechtsom voor minder spanning van de rugleuning, linksom voor meer spanning van de rugleuning.

Kantelvergrendeling met 4 standen: trek hendel C naar boven om de rugleuning te vergrendelen wanneer de rugleuning in de gewenste positie wordt gekanteld. Als u de rugleuning terug wilt krijgen, trekt u hendel C weer naar boven om de rugleuning te ontgrendelen en leunt u krachtig met uw rug op de rugleuning.



Verstel de armsteun in hoogte door knop E in te drukken. Duw de armsteun naar voren en naar achter om de diepte in te stellen. Draai de armsteun naar binnen of naar buiten om zijwaarts in te stellen.